

5 Rotirajte zavrtnj za postavljanje da biste ga zaključali.

- Povremeno proverite da se šraf za postavljanje nije olabavio tokom upotrebe.
- Kada postavite jedinicu na fotoaparat, uverite se da su svi delovi bezbedno na svom mestu.

Umetanje kompleta baterija

Baterija NP-FZ100 (potrebna je 1 ili 2)

- Kad zamenjujete baterije u jedinici postavljenoj na fotoaparat, postavite prekidač POWER na fotoaparatu u položaj OFF.**
- Rotirajte dugme za OTVARANJE/ZATVARANJE ležišta baterija u pravcu strelice koja pokazuje na „OPEN“ pa izvucite ležište baterija.**
- Postavite baterije u ležište za baterije u skladu sa slikom prikazanom na ležištu. (Pogledajte ilustraciju -3.)**
 - Bateriju možete da postavite na bilo koju stranu.
 - U ležište za baterije postavljajte samo baterije NP-FZ100. Nemojte da postavljate druge baterije.

- Umetnite ležište za bateriju i rotirajte dugme za OTVARANJE/ZATVARANJE ležišta baterija.**
 - Okrenite dugme poklopca OPEN/CLOSE pravilno u položaj kao na slici.

D Punjenje baterija

Punite baterije dok je jedinica povezana sa fotoaparatom.

Imajte u vidu da sama jedinica ne može da puni baterije.

- Postavite prekidač POWER na fotoaparatu na „OFF“.**
- Povežite adapter za naizmeničnu struju (isporučuje se sa fotoaparatom) na fotoaparat pomoću mikro USB kabla (isporučuje se sa fotoaparatom) i priključite adapter za naizmeničnu struju u utičnicu za napajanje.**
 - Možete da punitie baterije i preko računara.**
 - Kad se umetnu dve baterije, najpre se puni ona koja ima manje preostale energije.
 - Potrebno je 295 minuta da se napuni jedna baterija, a 590 minuta da se napune dve baterije.
 - Dok traje punjenje, indikator punjenja na fotoaparatu svetli.
 - Više informacija potražite u uputstvu za rukovanje koje ste dobili uz fotoaparat.

Snimanje uspravnih fotografija

Radnje koje možete da obavite sa točkicama i dugmadima na jedinici su iste kao i one na glavnom telu fotoaparata.

Kada koristite jedinicu, informacije potražite i u uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz fotoaparat.

Kad koristite jedinicu u vertikalnom položaju, poravnajte prekidač za BLOKADU komandi sa rukohvata sa oznakom „“.

- Prekidač za BLOKADU komandi sa rukohvata aktivira/deaktivira funkcije dugmeta i točkica.
- Bez obzira na položaj prekidača za BLOKADU komandi sa rukohvata, kontrolna dugmad na fotoaparatu uvek radi.
- Uključite i isključite napajanje pomoću prekidača POWER na fotoaparatu. Prekidač za BLOKADU komandi sa rukohvata ne može da UKLJUČUJE i ISKLJUČUJE uređaj.

Indikator preostalog punjenja baterije

Kada umetnete dve baterije (NP-FZ100) u jedinicu, na LCD monitoru fotoaparata se prikazuje sledeći indikator. (Položaj indikatora punjenja baterije se menja u zavisnosti od režima fotoaparata.)

LCD monitor (primer)



Od dve baterije, prva će biti korišćena ona koja ima manje preostale energije. Preostali nivo napajanje baterije koja se koristi se prikazuje u procentima (%). Oznaka baterije koja se koristi se menja kao što je prikazano u nastavku. Kada se potroši kapacitet baterije koja se koristi, jedinica se automatski prebacuje na drugu bateriju.

Preostali kapacitet baterije	
	visok → nizak
Ako nastavite da snimate neko vreme nakon što se prikaže oznaka , ta baterija će se potrošiti i jedinica će se automatski prebaciti na sledeću bateriju.	

Napomene u vezi adaptera za montiranje objektiva

- Ova jedinca nije konstruisana za istovremeno korišćenje sa adapterom za montiranje objektiva LA-EA2/EA4. Ako se ova jedinica i adapter istovremeno postave na fotoaparat, prostor između nje i adaptera za montiranje objektiva neće biti dovoljno širok za držanje rukohvata.
- Kada istovremeno koristite ovu jedinicu i adapter za postavljanje objektiva, možda neće biti moguće postaviti stativ na otvor za šraf stativa na adapteru objektiva. U tom slučaju povežite stativ sa prijemnikom za stativ jedinice. Kad na fotoaparat ili na adapter za montiranje objektiva postavljate objektiv sa nožicom za postavljanje na stativ, rotirajte nožicu za postavljanje na stativ u položaj koji omogućava korišćenje rukohvata ili uklonite sve dodatke koji mogu da se uklone. Takođe, ako koristite stativ, spojte stativ sa nožicom za postavljanje objektiva na stativ.
- Kad koristite adapter za montiranje objektiva da na fotoaparat postavite objektiv sa nožicom za postavljanje na stativ, sledeći prekidači na objektivu možda neće raditi pri fotografisanju u potretnom položaju. Pre uspravnog snimanja, postavite ih u vodoravni položaj.
 - Prekidač za režim fokusiranja
 - Prekidač za DMF režim
 - Ograničavač opsega fokusa

Rešavanje problema

Simptom	Rešenje
Fotoapar at ne radi čak ni nakon što je jedinica postavljena na fotoapar at, baterije su umetnute u jedinicu i prekidač POWER na fotoaparatu je postavljen u položaj ON.	<ul style="list-style-type: none">Proverite da li je šraf za postavljanje jedinice čvrsto prilegnut. Proverite da li su baterije napunjene. Izvadite baterije iz ležišta za baterije, a zatim ih ponovo postavite. Podesite prekidač POWER na kameri na OFF, izvadite baterije, a zatim ponovo postavite jedinicu na fotoaparat.
Ne radi okidač ili druga dugmad za upravljanje.	<ul style="list-style-type: none">Uverite se da prekidač za BLOKADU komandi sa rukohvata nije u položaju LOCK. Izvadite baterije iz ležišta za baterije, a zatim ih ponovo postavite. Podesite prekidač POWER na kameri na OFF, izvadite baterije, a zatim ponovo postavite jedinicu na fotoaparat.
Poruka „Nekompatibilna baterija. Koristite odgovarajući model.“ prikazuje se iako koristite originalne Sony baterije.	<ul style="list-style-type: none">Izvadite baterije iz ležišta za baterije, a zatim ih ponovo postavite. Podesite prekidač POWER na kameri na OFF, izvadite baterije, a zatim ponovo postavite jedinicu na fotoaparat.

Specifikacije

Komplet baterija	NP-FZ100 DC 7.2 V
Dimenzije (približne)	126,9 mm x 107,9 mm x 61,8 mm (Š/V/d) (5 in. x 4 1/4 in. x 2 1/2 in.)
Težina	Približno 272 g (9,6 unci) (sa ležištem za baterije, bez baterija)
Radna temperatura	0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
Temperatura skladištenja	od -20 °C do +60 °C (od -4 °F do +140 °F)
Stavke koje se dobijaju	Vertikalni rukohvat (1), komplet štampane dokumentacije

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

α je zaštićeni znak kompanije Sony Corporation.