

"WALKMAN" je registrirani zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.

WALKMAN je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.

Walkman

Upute za uporabu



WM-FX280

©2004 Sony Corporation

A

R6 (AA) x 2

B

FWD
REV

C

Broj grupe
FM 69.1
FM 65.00

D

ST FM MONO

* Pokraj kontrole VOLUME na uređaju nalazi se ispuščenje koje pokazuje smjer pojačavanja glasnoće.
** Tipka ima ispuščenje.

Tehnički podaci

Frekvencijski opseg FM: 65,0 – 74,0/87,5 – 108,0 MHz

Izlazi Slušalice (priključak ☎)
Impedancija tereta 8 – 300 Ohma

Napajanje Dvije R6 (veličina AA) baterije od 1,5 V

Dimenzije (š/v/d) 88,9 x 115 x 37,9 mm, bez dijelova koji strše i kontrola

Masa Približno 143,6 g (samo uređaj)

Isporučeni pribor Stereo naglavne slušalice/obične slušalice (1)
Hvataljka za pojas (1)

Izvedba i tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodnog upozorenja.

Vijek trajanja baterije* (približno u satima)

	Sonyjeva alkalna baterija LR6 (SG)**	Sonyjeva R6P (SR)
Reprodukcija kasete	25	7,5
Radijski prijem	40	14

* Vrijednost izmjerena prema JEITA standardu (Japan Electronic and Information Technology Industries Association). (Uz uporabu kasete iz Sonyjeve HF serije).
** Uz uporabu Sonyjevih LR6(SG) alkalnih suhih baterija (proizvedenih u Japanu).

Napomena

- Vijek trajanja baterije se može skratiti ovisno o uvjetima rada, temperaturi okoliša i vrsti baterije.

Priprema

Ulaganje baterija **A**

Pomaknite i otvorite pretnac baterije i uložite dvije R6 (veličina AA) suhe baterije u skladu s oznakama polariteta.

Zamijenite ili napunite bateriju kad na pokazivaču zatrepće oznaka "☐".

Reprodukcija kasete

- Uložite kasetu. **B**
- Pritisnite **▶PLAY**.
Ugodite glasnoću kontrolom VOLUME.

Za	Pritisnite
zaustavljanje reprodukcije	■ STOP
premotavanje*	▶▶ FF ili ◀◀ REW

* Ukoliko ne zaustavite uređaj nakon premotavanja, baterije će se brzo isprazniti. Provjerite da ste pritisnuli ■ STOP.

Napomena

- Ne otvarajte kasetni pretnac za vrijeme reprodukcije kasete.

Pohrana radijskih postaja

U memoriju uređaja je moguće pohraniti do 35 postaja. Pohranjene postaje možete razdijeliti u 5 grupa po 7 postaja.

Napomene

- Ako je uključena funkcija HOLD, pomaknite preklopku HOLD u smjeru suprotnom od oznake ▷ kako biste oslobodili tipke.
- Pohranite li novu postaju na istoj tipki, prethodno pohranjena postaja se briše.

Automatsko ugađanje i pohranjivanje radijskih postaja

- Pritisnite RADIO ON/OFF.
Prikazat će se broj grupe i znamenke frekvencije. **C**
- Pritisnite GP +/GP – za odabir grupe u koju želite pohraniti postaju.
- Pritisnite ENTER dulje od 3 sekunde.
Na pokazivaču trepće programski broj 1 i uređaj započinje traženje postaja od nižih prema višim frekvencijama. Kad je postaja nađena, pretraživanje se zaustavlja na približno 3 sekunde.
- Želite li pohraniti nađenu postaju, pritisnite ENTER dok na pokazivaču trepće programski broj. Nađena postaja se pohranjuje pod brojem 1 i uređaj traži sljedeću raspoloživu postaju.
- Ponovite korak 4 za pohranjivanje ostalih raspoloživih postaja.

Za zaustavljanje pretraživanja

Pritisnite RADIO ON/OFF. Istodobno se isključuje i radio.

Ručno pohranjivanje radijskih postaja

- Pritisnite RADIO ON/OFF.
Prikazat će se broj grupe i znamenke frekvencije. **C**
- Pritisnite GP +/GP – za odabir grupe u koju želite pohraniti postaju.
- Pritisnite tipku ENTER.
Na pokazivaču trepće oznaka frekvencije i programski broj.
- Dok na pokazivaču trepće oznaka frekvencije i programski broj, ugodite postaju koju želite pohraniti pomoću TUNING +/-, a zatim odaberite programski broj pomoću PRESET NUMBER +/-.
- Dok trepće oznaka frekvencije i programski broj pritisnite ENTER.

Napomena

- Ako ne možete dovršiti korak 4 ili 5 dok trepću indikatori, ponovite postupak od koraka 3.

Brisanje pohranjene postaje

- Pritisnite RADIO ON/OFF.
- Pritisnite GP +/GP – za odabir grupe iz koje želite obrisati postaju.
- Pritisnite ENTER.
- Pritisnite i zadržite TUNING +/- . Znamenke frekvencije se izmjenjuju prema gore ili dolje. Zadržite tipku pritisnutom dok se ne pojavi oznaka "----".
- Odaberite programski broj kojeg želite obrisati pomoću PRESET NUMBER +/- i pritisnite ENTER.

Slušanje radijskog programa

Svaka grupa automatski pohranjuje zadnju postaju koju ste slušali. Kad uključite radio, prikazuje se broj grupe koju ste posljednju slušali, znamenke frekvencije te programski broj.

Ugađanje pohranjene radijske postaje

- Pritisnite RADIO ON/OFF.
- Pritisnite GP +/GP – za odabir željene grupe.
- Pritisnite PRESET NUMBER +/- za odabir postaje koju želite ugoditi.

Ugađanje postaje koja nije pohranjena u memoriju

- Pritisnite RADIO ON/OFF.
- Pritisnite GP +/GP – za odabir željene grupe.
- Pritisnite TUNING +/- za ugađanje željene postaje. Ako zadržite TUNING +/- nekoliko sekundi, uređaj počinje pretraživati postaje i na 3 sekunde se zaustavlja na svakoj pronađenoj postaji. Kad se pojavi oznaka željene frekvencije, pritisnite TUNING +/- za zaustavljanje pretraživanja.

Napomena

- Možete ugoditi postaje koje nisu pohranjene u memoriju slijedeći korake 2 i 3.

Za isključenje radija

Pritisnite RADIO ON/OFF.

Za prikaz broja grupe

Pritisnite i zadržite GP +/GP – na sekundu ili više za prikaz tekućeg broja grupe.

Za poboljšanje prijema **D**

Izvučite kabel slušalice (antenu) ili podesite ST•FM MONO.

Uporaba ostalih funkcija

Blokiranje tipaka

Za blokiranje tipaka uređaja pomaknite preklopku HOLD u smjeru oznake ▷. Funkcijom HOLD se blokiraju samo tipke radija i funkcije MEGA BASS.

Naglašavanje basova

Pritisnite tipku MEGA BASS.
"MEGA BASS" se pojavljuje na pokazivaču.

Napomene

- Ako je u MEGA BASS načinu zvuk izobličen, smanjite glasnoću na uređaju ili ponovno pritisnite MEGA BASS za isključenje funkcije.
- Naglašeni basovi neće imati učinak ako je glasnoća podešena na previsokom razinu.

Zaštita sluha — funkcija AVLS (Automatic Volume Limiter System)

Podesite AVLS na LIMIT. Maksimalna glasnoća je smanjena za zaštitu sluha.

Mjere opreza

O baterijama

- Ne nosite baterije zajedno s kovanicama ili drugim metalnim predmetima. To može dovesti do zagrijavanja ako + i - pol baterija slučajno dodirnu metalni predmet.
- Kad ne koristite uređaj dulje vrijeme, izvadite bateriju kako bi izbjegli štetu od curenja i korozije.

O rukovanju uređajem

- Ne ostavljajte uređaj u blizini izvora topline i ne izlažite ga izravnom sunčevom svjetlu, prašini ili pijesku, vlazi, kiši, mehaničkim udarcima, te ga nemojte ostavljati u automobilu sa zatvorenim prozorima.
- Ne preporučuje se uporaba kasete dulje od 90 minuta, jer su vrlo tanke i lako se rastežu, što može izazvati kvarove na uređaju i slabiju kvalitetu zvuka.
- LCD zaslon može postati teže vidljiv ili se izmjenjivanje indikatora može usporiti kod uporabe pri visokim (iznad 40°C) ili niskim (ispod 0°C) temperaturama. Na sobnoj temperaturi pokazivač će nastaviti normalno raditi.
- Ako uređaj niste koristili dulje vrijeme, prije ulaganja kasete ga uključite na nekoliko minuta kako bi se zagrijao.

O slušalicama

Sigurnost na cesti

Ne koristite slušalice dok vozite, upravljate biciklom ili bilo kojim motornim vozilom jer to povećava opasnost u prometu i u nekim područjima je protuzakonito. Također, opasno je pojačavati glasnoću uređaja kad nosite slušalice dok hodate, posebno na pješačkim prijelazima. U potencijalno opasnim situacijama budite posebno oprezni ili isključite uređaj.

Zaštita sluha

Pri uporabi slušalice nemojte jako pojačavati zvuk. Liječnici ne savjetuju neprekidno, glasno ili predugo slušanje. Osjetite li da vam zvonji u ušima, smanjite glasnoću ili isključite uređaj.

Obzir prema drugima

Nemojte pretjerano pojačavati zvuk. Tako možete čuti vanjske zvukove i ujedno biti obzirni prema osobama koje vas okružuju.

O održavanju

- Nakon svakih 10 sati uporabe očistite glavu kasetofona i vodilicu vrpce vatranim štapićem i odgovarajućim sredstvom za čišćenje.
- Za čišćenje kućišta koristite meku krpu lagano navlaženu vodom. Ne koristite alkohol, benzin ili razrjeđivač.
- Redovito čistite utikač slušalice.