




EE	Seadistusjuhend	SI	Priložnik za pripravo
LV	Uzsākšanas ceļvedis	KZ	Орнату нұсқаулығы
LT	Nustatymo vadovas	SR	Vodič za podešavanje
HR	Vodič za postavljanje	HE	מדריך הגדרה


1




1.5 N-m/1,5 N-m
(15 kgf-cm)




2





3





4





5




6



7




8




* Ainult teatud piirkondades/riikides/telerimudelitel. / Tikai dažos reģionos/valstīs/dažiem televizoru modeļiem. / Tik kai kuriuose regionuose/šalyse/TV modeliuose. / Odnosi se samo na određene regije/zemlje/modele TV-a. / Samo za določena območja/države/modele televizorja. / Тек шектелген аймакта/елде/ТД үчүрү. / Samo za ograničeni region/zemlju/TV model. / באזורים/במדינות/בדגמי טלוויזיה מסוימים בלבד. /

9




Ühendused Lisateabe saamiseks ühenduste kohta vaadake teatmikku.
Savienojumi Plašāku informāciju par savienojumiem skatiet Atsauces ceļvedī.
Ryšiai Papildomos informacijos apie prijungimą žr. trumpajame vadove.
Priključci Pogledajte Referentni vodič za dodatne informacije o priključivanju.
Povezave Za dodatne informacije o povezovanju glejte Referenčni priručnik.
Байланыстар Қосымша қосылым ақпаратын алу үшін Анықтама нұсқаулығы бөлімін қараңыз.
Веze Pogledajte Referentni vodič za dodatne informacije o povezivanju.
חיבורים ראה מודרך עיון למידע חיבור נוסף.


10




11




12



13



i



Spikker / Palīdzība / Žinynas / Pomoč /
 Pomoč / Анықтама / Pomoč / עזרה

<http://www.sony.net/tv-how-to-videos>

Nāpunāited / Padomi / Patarimai / Savjeti /
 Nasveti / Кеңестер / Saveti / טיפים