


Za ilustrativne svrhe korišten je model SHAKE-X70D.

© 2017 Sony Corporation
Tiskano u Maleziji

Povezivanje sustava s TV-om


Gledanje videa

Odaberite jednu od veza u nastavku (A ili B). Za daljnje radnje pogledajte poglavlje „Povezivanje TV-a“ u priloženim uputama za uporabu.



Slušanje zvuka s TV-a putem sustava

Odaberite jednu od veza u nastavku (A ili B). Za daljnje radnje pogledajte poglavlje „Povezivanje TV-a“ u priloženim uputama za uporabu.




Za detaljnije upute o reprodukciji diska/USB-a i drugim funkcijama pogledajte priložene upute za uporabu.



Upute za rad

Slušanje glazbe s BLUETOOTH uređaja (uparivanje i povezivanje)



BLUETOOTH uređaj postavite u okviru 1 metra od jedinice.

- 1 Pritisnite BLUETOOTH na jedinici.
Ako nema informacija o uparivanju, sustav automatski unosi način uparivanja, a indikator BLUETOOTH brzo treperi. Prijedite na korak 3.
- 2 Pritisnite - PAIRING na jedinici i držite dulje od 2 sekunde. BLUETOOTH indikator brzo treperi.
- 3 Uključite funkciju BLUETOOTH na BLUETOOTH uređaju i odaberite naziv sustava (na primjer „SHAKE-X70D“).
- 4 BLUETOOTH indikator zasvijetli kada je BLUETOOTH veza uspostavljena.
- 5 Započnite reprodukciju na BLUETOOTH uređaju.
- 6 Prilagodite jačinu zvuka.

Za detalje o funkciji NFC i drugim postavkama funkcije BLUETOOTH pogledajte priložene upute za uporabu.

Slušanje glazbe na osobnom računalu

- Provjerite ima li vaše računalo funkciju BLUETOOTH i aktivirajte funkciju BLUETOOTH na računalu. Više pojedinosti potražite u uputama za upotrebu osobnog računala.
- Namjestite postavku zvučnika na osobnom računalu na uključeno. Ako je postavljen način rada s isključenim zvukom, sustav neće emitirati zvuk.

—Način rada s isključenim zvukom



—Način rada s uključenim zvukom



Ako sustav i dalje ne emitira zvuk, kliknite na ikonu jačine zvuka i prilagodite jačinu zvuka.