




## Bežične stereo slušalice



Kratke upute

HR



- 1 Stavite BLUETOOTH uređaj unutar 1 metra od ovog uređaja.**
- 2 Aktivirajte mod uparivanja na ovom uređaju.**  
Pritisnite i na približno 7 sekundi zadržite višefunkcijsku tipku. Prije puštanja tipke pričekajte da indikator počne naizmjenice treperiti plavo i crveno.
- 3 Izvedite postupak uparivanja na BLUETOOTH uređaju kako bi otkrio ovaj uređaj.**  
Kad se na zaslonu BLUETOOTH uređaja pojavi popis prepoznatih uređaja, odaberite "MDR-AS800BT". Ako BLUETOOTH uređaj zahtijeva unos zaporka, upišite "0000".
- 4 Uspostavite BLUETOOTH vezu s BLUETOOTH uređaja.**

### Spajanje s uređajem uparenim pod B




MDR-AS800BT



© 2014 Sony Corporation

4-542-123-42(1)

### O punjenju



#### Isporučenim mikro USB kablom spojite uređaj i uključeno računalo.


Kad spojite uređaj s računalom, punjenje počinje i zasvijetli indikator (crveni). Punjenje može potrajati najviše oko 2 sata i automatski će se isključiti indikator (crveni).

#### Napomene

- Upotrijebite isporučeni mikro USB kabl. Uređaj možda nećete moći puniti drugim kablom.
- iPhone, iPad ili iPod touch (iOS 5.0 ili noviji) će prikazati ikonu koja pokazuje preostali kapacitet baterije slušalice na zaslonu. Pojednosti potražite u datoteci Help (desno).

## A

### Povezivanje s pametnim telefonom jednim dodirnom (NFC)



Jednostavno NFC povezivanje

Dodirnete li uređaj pametnim telefonom, uređaj se automatski uključiti će započeti uparivanje i BLUETOOTH povezivanje.

#### Kompatibilni pametni telefoni

NFC pametni telefoni sa sustavom Android™ 2.3.3 ili novijim.  
Za spajanje s BLUETOOTH uređajima pogledajte **B** Uparivanje i spajanje s BLUETOOTH uređajem.

#### NFC

NFC (Near Field Communication) je tehnologija koja omogućava kratkodometnu bežičnu komunikaciju između raznih uređaja, primjerice pametnih telefona i IC senzora. Zahvaljujući NFC funkciji, prijenos podataka - npr. BLUETOOTH uparivanje - može se lako ostvariti jednostavnim dodirnom između NFC uređaja (npr. dodirni simbol N ili drugog mjesta na uređaju koje je za to namijenjeno).

- 1 Uključite NFC funkciju pametnog telefona.**  
Pojednosti potražite u uputama za uporabu pametnog telefona.
  - Ako je na vašem pametnom telefonu OS Android 2.3.3 ili noviji, te stariji od sustava Android 4.1: prijedite na korak 2.
  - Ako je na vašem pametnom telefonu OS Android 4.1 ili noviji: prijedite na korak 4.
- 2 Preuzmite i instalirajte aplikaciju "NFC Easy Connect".**  
"NFC Easy Connect" je besplatna Android aplikacija koju možete preuzeti s Google Play™.  
Preuzmite aplikaciju tako da potražite "NFC Easy Connect" ili joj pristupite preko dvodimenzionalnog koda. Preuzimanje aplikacije možda se naplaćuje.

#### Napomena

Aplikacija možda nije dostupna u nekim zemljama I/ili područjima.

- 3 Otvorite aplikaciju "NFC Easy Connect" na pametnom telefonu.**  
Provjerite je li prikazan izbornik aplikacije.

#### 4 Dodirnite ovaj uređaj pametnim telefonom.





Prije toga otključajte zaslon pametnog telefona.  
Dodirnite pametnim telefonom dio s oznakom N na ovom uređaju.  
Držite pametni telefon prislonjen uz uređaj sve dok telefon ne počne reagirati.  
Dovršite uparivanje i povezivanje prema uputama sa zaslona.

Za odspajanje ponovno dodirnite uređaj pametnim telefonom.  
Zvuk možete odabrati s drugih NFC kompatibilnih BLUETOOTH uređaja.  
Pojednosti potražite u datoteci Help.

**Za spajanje uređaja s uparenim pametnim telefonom, provedite korak 4. (Koristite li aplikaciju "NFC Easy Connect", provedite korake 3 i 4.)**


## B

### Uparivanje i spajanje s BLUETOOTH uređajem



- 1 Uključite uređaj.**  
Pritisnite i zadržite višefunkcijsku tipku oko 2 sekunde dok je uređaj isključen. Prije puštanja tipke pričekajte da indikator počne treperiti plavo.
- 2 Uspostavite BLUETOOTH vezu s BLUETOOTH uređaja.**

### Prikaz pomoći (Help Guide)



[http://rd1.sony.net/help/mdr/as800bt/h\\_ce/](http://rd1.sony.net/help/mdr/as800bt/h_ce/)




Za detaljne upute u rukovanju pročitajte Help Guide na računalu ili pametnom telefonu.


- Simbol-riječ BLUETOOTH i logotipi su u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka njihova uporaba od strane tvrtke Sony je pod licencom.
- N Mark je zaštićeni znak ili registrirani zaštićeni znak tvrtke NFC Forum, Inc. u SAD-u i drugim zemljama.
- Android i Google Play su zaštitni znakovi tvrtke Google Inc.
- iPad, iPhone i iPod touch su zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim zemljama.
- Oznaka aptX® mark i logotip aptX su zaštićeni znakovi tvrtke CLS plc ili neke od njezinih tvrtki te mogu biti registrirani u jednoj ili više država.
- Ostali zaštićeni nazivi i trgovački nazivi u vlasništvu su odgovarajućih tvrtki.

### Uporaba slušalice

#### Ispod uha



Namjestite slušalice u uši tako da namjestite držače u udubinu vanjske strane ušiju.




### Zamjena umetaka za uši




Slušalice su isporučene s umecima veličine M. Ako vam slušalice ispadaju ili zvuku nedostaje basova, zamijenite umetke drugima, različite veličine, kako bi udobno i čvrsto pristajali.

#### Vađenje umetaka



#### Stavljanje umetaka



### Zamjena držača




Slušalice su isporučene držačima veličine M. Ako vam držači ne pristaju, zamijenite ih drugima, različite veličine, kako bi udobno i čvrsto pristajali.


#### Skidanje držača




#### Stavljanje držača



### Nošenje preko uha tijekom sportskih aktivnosti



#### Vrpca za podešavanje



#### Za promjenu u način nošenja preko uha

- 1 Skinite umetke i držače.**
- 2 Postavite **R** držač na slušalicu **L**, a **L** držač na slušalicu **R**.**
- 3 Stavite umetke.**
- 4 Stavite vrpca za podešavanje.**  
Podesite položaj vrpce za podešavanje kako bi slušalice čvrsto pranjale uz glavu.
- 5 Višefunkcijskom tipkom zamijenite lijevi (L) i desni (R) kanal.**  
Pojednosti potražite u datoteci Help.

### Slušanje glazbe



- 1 Stavite slušalice.**
- 2 Započnite reprodukciju na BLUETOOTH uređaju.**  
Profil: A2DP, AVRCP
- 3 Rukujte slušalicama.**  
Reprodukcija/pauza: Pritisnite višefunkcijsku tipku.  
Pomak unaprijed: Dvaput pritisnite višefunkcijsku tipku.  
Pomak unatrag: Tripot pritisnite višefunkcijsku tipku.  
Pojačavanje glasnoće: Pritisnite višefunkcijsku tipku dvaput i zadržite je kod drugog pritiska.  
Smanjivanje glasnoće: Pritisnite višefunkcijsku tipku tripot i zadržite je kod trećeg pritiska.


#### Savjet

Glasnoću možda možete ugoditi i na uređaju s kojeg slušate zvuk.

#### Napomena

Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o BLUETOOTH uređaju. Kad rukujete gore opisanom tipkom, ona može raditi drugačije ili možda uopće neće raditi.

### Upućivanje ili primanje poziva



#### Uspostavite poziv pomoću mobilnog telefona.

Profil: HSP, HFP

**Pritisnite višefunkcijsku tipku na uređaju kad stigne dolazni poziv.**  
Postupite na isti način pri dolasku poziva dok slušate glazbu.  
Reprodukcija glazbe pauzira se tijekom poziva i automatski se nastavlja kad poziv završi.  
Mikrofon je višesmeran. Ne morate voditi računa o položaju mikrofona dok govorite.

#### Napomene

- Reprodukcija glazbe možda se kod nekih BLUETOOTH uređaja neće nastaviti automatski.
- Glasnoća poziva i glasnoća glazbe mogu se podesiti zasebno.

**Za prekid poziva ponovno pritisnite višefunkcijsku tipku na uređaju.**

### Nakon uporabe

- 1 Prekinite BLUETOOTH dodirivanjem pametnog telefona ili rukujući BLUETOOTH uređajem.**
- 2 Pritisnite i na približno 2 sekunde zadržite višefunkcijsku tipku.**  
Indikator (plavi) se gasi i slušalice se isključuju.

**Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)**

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjivati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

**Zbrinjavanje starih baterija (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavom za prikupljanje otpada)**

Ova oznaka na bateriji ili njenom pakiranju označava da se isporučene baterije ne smije zbrinjivati kao ostali kućni otpad. Na nekim baterijama može se nalaziti ovaj simbol u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavljaju se na baterije koje sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete sprečavanju negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih bi njihovo nepravilno odlaganje moglo dovesti. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U slučaju da vaš uređaj, iz sigurnosnih razloga, zbog efikasnosti ili cjelovitosti podataka, zahtijeva ugrađenu bateriju za svoj rad, takvu bateriju smije zamijeniti isključivo stručna osoba. Kako biste na siguran način zbrinuli baterije, odnesite ih u za to namijenjeni centar za prikupljanje i recikliranje električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije, molimo pogledajte u uputama o sigurnom načinu njihove zamjene. Baterije odnesite u centar za prikupljanje i recikliranje isluženih baterija. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodne najave.

Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najvećom pažnjom, no pogreške u procesu izrade i/ili prijeloda uputa uvijek su moguće. Stoga proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za eventualne netočne navode, pogreške u prijevodu ili tiskarske pogreške u ovim uputama.